## 1 创建标记对象

在文档中创建对象,对象内容将用于输出到条码打印机。

#### 举例:

如下图所示, 创建了文本对象, 对象名为 A, 对象内容为 Text:




## 2 修改脚本

点击菜单栏【扩展】->【条码打印】,配置串口参数,选择模板,修改条码打印机脚本,修改完后点击**应用**按钮保存。


**申口打开失败 注意**:如果出现 进入[设置]→ [申口通讯]界面并禁用后提示,请在【设置】->【申口通讯】, 禁用申口后,重新点击**应用**才有效。

#### 举例:

如下图所示,在模板1中输入了TSPL条码机脚本:



脚本中的@name@代表的是对象名为 name 的内容,在此可修改为@A@,点击应用保存,如下图所示:



# 3 打标

注意: 此阶段无需用户操作,系统自动完成,仅用于帮助理解。

打标完成后,用户无需操作,系统会自动修改脚本内容,将@name@替换为对象 name 的内容,并输出到条码打印机。

### 举例:

上面例子打标完成后,系统自动将脚本中的@A@替换为对象 A 的内容 Text,即最终输出到条码打印机的脚本为:

```
CLS
SPEED 3.0
DENSITY 8
SET PEEL OFF
DIRECTION 0
GAP 3 mm,0 mm
REFERENCE 0,0
SET CUTTER OFF
SIZE 70 mm,50 mm
BARCODE 50,50, "39",50,1,0,3,6, "Text"
PRINT 1,1
```